



产 品 说 明 书

产品型号：NC发泡剂

属 性：改性碳酸氢钠

产品技术参数

产品特征	白色粉末	细 度	8-10um
分解温度	130-190℃	发 气 量	120 ± 5ml /g

产品特性

在发泡产品中，本产品主要用于与 PVC 材料配套发泡，也可用于不同的塑料及橡胶发泡。与 AC 发泡剂配合使用，效果更佳能使产品的泡孔更加均匀。该产品适用于 PVC、PS、硬质百叶窗等产品。

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

