



产 品 说 明 书

产品型号：SA1000

属

性：AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	加热减量	$\leq 0.2\%$
分解温度	205 ± 4	含 量	$\geq 97\%$
发 气 量	$218 \pm 5\text{ml/g}$	灰 分	$\leq 0.1\%$
细 度	12-15um	PH 值	6.5-7.5

产品特性

在SA1000发泡剂中加入适量的分解活化剂，能够使发泡剂在140-200℃的温度区间内实现随意调节。广泛应用于橡胶、聚烯烃等聚合物发泡。适合相对粗孔、高发泡制品

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

